

Einbauarten von Rückwänden

DIN 97 30x20

FU 6

bündig
eingefälzt

DIN 97 30x20

FU 6

im Falz
zurückliegend

DIN 97

FPY 8

Nut und Falz
zurückliegend

FU(9)

im gefalzten
Anleimer, bündig

DIN 97

FU(6)

eingesetzt

stumpf
aufgeschraubt