

Furnierarten

1. Sägefurnier: (Starkfurnier)

- ↳ für strapazierfähige Bauteile, wie Türen, Treppen u.ä.
- wird auch als Dickschichtfurnier (3-5mm) bezeichnet

Vorteile

- keine Farbveränderungen, weil der Stamm nicht gedämpft wird
- dick u. strapazierfähig
- keine gebrochene Seite

Nachteile

- sehr teuer
- viel Verschnitt
- Sägespuren

2. Messerfurnier:

Vorteile

- schönes natürliches Bild
- relativ preiswert
- kaum Verschnitt

Nachteile

- Verfärbungen durch's Dämpfen
- Rissbildung am Messer
- gebrochene Seite
- feine Haarrisse, rauhe OF

3. Schäl furnier:

- wird vom Tischler nicht verwendet, weil unnatürliches Bild durch das Abschälen
- Verwendung als Absperrfurnier auf Plattenwerkstoffen

Vorteile

- endloses Blatt
- minimaler Verschnitt

Nachteile

- unnatürliches Bild
- haben eine gebrochene Seite
- Verfärbungen durch Dämpfen